

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製建具(浴室には使用できません)
◇対応戸厚:28~42mm(三方枠タイプは28~37mm)

施工ガイド

■取付方法(中サイズ・大サイズ)

フレーム

フレーム(フラップ付き)

目隠しパネル

()内はペットくぐる(大)の加工寸法

218(327)

RD~R8

310(473)

ねじ頭カバー

ペットくぐる(大)のみ
タッピンねじ止め

ねじ隠し用
キャップ

ペットくぐる(大)のみ
タッピンねじ止め

フラップ

なべ小ねじM4×20(戸厚28~37mm用)

なべ小ねじM4×25(戸厚38~42mm用)

※なべ小ねじは2種類から選択して
ご使用ください。戸厚37~42mm
(大サイズは38~42mm)の場
合は両フレームの間にすき間が
できます。ご了承ください。
※ペットくぐる(大)を内側から
止めるタッピンねじは、戸厚28~37
mmでは両フレームが重なるので
左右に1本ずつ、戸厚38~42mm
では両フレームが離れるので左右
に2本ずつになります。

通過口
下面

加工寸法310(473)

27(34)

ペットが通過する高さ

ドア

床

()内はペットくぐる(大)の寸法

①戸、扉下部に取付用開口部を作ります。
②フレームを両側からはめ込み、ねじ止めした後、ねじ隠し用キャップ(ペットくぐる(大)の場合はねじ頭カバーも)を付けます。
③フラップ部を塞いでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。

■取付方法(三方枠タイプ)

フレーム

フレーム(フラップ付き)

目隠しパネル

225

RD~R5

388

なべ小ねじ
M4×20(戸厚28~37mm)

ねじ隠し用
キャップ

なべ小ねじ
3.5×16

①戸、扉下部に取付用開口部を作ります。
②フレームを両側からはめ込みねじ止めし、フレーム上部2ヶ所(表裏合わせて4ヶ所)にねじ隠し用キャップを付けます。
③フラップ部を塞いでしまいたい場合は、目隠しパネルを取付けてください。

ご注意

- 「ペットくぐる」を取付けたい位置に芯材が無く、しっかりと取付けられない場合には、芯材の替わりになる補強部材を、開口部周辺に補ってください。
- ねじの締めつけは、フラップが動くことを確認しながら行ってください。ねじを締めつけすぎると、フレームの変形によりフラップが動かなくなるおそれがあります。