

## ■金具の使用場所

ドア錠

1

丁番

2

スライド

丁番

3

開き戸

金具

4

引戸錠

5

引戸

金具

6

上吊式

引戸金具

7

移動

間仕切

金具

8

折戸

金具

9

室内用

アルミ建具

10

取手・

引手

11

スライド

ワイヤー

バスケット

12

収納・

吊金具

13

その他の

家具金物

14

物干金具・

諸金具

15

真鍮

アンティーク

16

設計

施工

ガイド

会社案内

AFD-1300 または AFD-1500

●上部レール

●上部レール

**ご注意**

- MF-600(フランス落し)で戸Ⓐを固定している際は、必ずセーフティストッパーロングの戸当たり部を起こした状態にしてください。
- セーフティストッパーロングを併用しない場合、故障や事故発生の原因となります。

FCX-2950-K-H-L

●2wayソフトクローズ上部吊り車

戸を吊ったままの状態  
戸の上下前後調整ができます。

AFD-2950-K

●上部吊り車

セーフティストッパーロング

●戸当り

戸当たり部を押し込むとフラット  
になり、解除ができます。

MF-600

●フランス落し

マルチソフトクローズユ  
ニットと一緒に戸Ⓑに取  
付けます。  
FBストライク フタ付きと  
併用してください。



FBストライク

フタ付き

●坪受

MF-610

●ノーズブロック

マルチソフトクローズユニ  
ットと一緒に戸Ⓐに取  
付けます。

MF-100

●下部ガイドレール

MF-200用の  
ガイドレールです。

MF-200

●マルチソフトクローズユニット

戸を吊ったままの状態  
で、  
ユニットの脱着が  
できます。

FG-N150-FB

●誘導坪受

MF-302・MF-411-25

●トリガー・トリガーベース

戸Ⓑ・Ⓒに取付け、マルチ  
ソフトクローズユニットのソ  
フトクローズを動作させ  
ます。

AFD-3400

●ブロック

レール内に取付けるブ  
ロック  
です。取付け位置は戸  
幅によ  
って変わ  
ります。

FG-N150-G

●メンテナンスゲート

戸Ⓒに取付け、万が一、  
格納下部ガイドの下部  
ガイドピンが誘導坪受  
から外  
れた際  
に戻し  
やすく  
し  
ます。

FG-N150P

●格納下部ガイド

下部ガイドピンが取  
外し可  
能です。  
誘導坪  
受と併  
用して  
くださ  
い。

## ■使用金具例

**ご注意** 金具使用例以外の組み合わせで施工された場合は、金物が破損するおそれがあります。

使用金具の種類	フランス落し	格納下部ガイド	戸当り	トリガー・トリガーベース	ノーズブロック	メンテナンスゲート	坪受		マルチソフトクローズユニット	下部ガイドレール	取付説明書	上部金具
	MF-600	FG-N150P	セーフティストッパーロング	MF-302・MF-411-25	MF-610	FG-N150-G	FG-N150-FB	FBストライクフタ付き	MF-200	MF-100		
引戸											1ヶ	上部レール: AFD-1500 または AFD-1300 3本 上部吊り車: FCX-2950-K-H-L 3ヶ AFD-2950-K 3ヶ ストッパー: AFD-3400 2ヶ
戸Ⓐ	-	-	1ヶ	-	1セット2ヶ入	-	-	-	1ヶ	1本		
戸Ⓑ	1セット2ヶ入	-	1ヶ	1セット2ヶ入から1ヶ	-	-	-	2ヶ	1ヶ	1本		
戸Ⓒ	-	1ヶ	1ヶ	1セット2ヶ入から1ヶ	-	1ヶ	1ヶ	-	-	-		
金具の合計数	1セット2ヶ入	1ヶ	3ヶ	1セット2ヶ入	1セット2ヶ入	1ヶ	1ヶ	2ヶ	2ヶ	2本		
<p>下部金物の合計価格 セーフティストッパーロングはWBメッキを、 FBストライクは生地ヘアアラインを使用の場合 ¥68,470</p>												