

## 施工ガイド

ドア錠

1

### ■金具の取付け方法

丁番

2

#### 1.戸に付ける金具の取付け

- ①丁番は戸の裏面に取付けます。
- ②上部吊元固定ブロック、開き側吊り車、および下部吊元固定金具は、ホルダー部のレバーをつまんで引き出し、固定カップ部より分離します。
- ③固定カップ部のみ戸の裏面加工部に取付けてください。

スライド  
丁番

3

開き戸  
金具

4

引戸錠

5

#### 2.レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、図に示す方向で、上部吊元固定ブロックおよび開き側吊り車のホルダー部をレール内に挿入します。
- ②上枠にレールを取付けてください。

引戸  
金具

6

上吊式  
引戸金具

7

移動  
間仕切  
金具

8

折戸  
金具

9

室内用  
アルミ建具

10

### ■戸の吊込み

- ①固定カップ部分に、ホルダー部をしっかりと差込みます。  
※しっかりと差込み、抜けないことをご確認ください。
- ②上部吊元固定ブロックの位置を合わせ、固定ねじでレールに固定します。

取手・  
引手

11

スライド  
ワイヤー  
バスケット

12

収納・  
吊金具

13

その他  
家具金物

14

### ■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合  
→上部吊元固定ブロックおよび、開き側吊り車で、上下調整してください

- ①戸を吊ったままで、ホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。  
※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

物干金具・  
諸金具

15

真鍮  
アンティーク

16

設計  
施工  
ガイド

会社案内

