

施工ガイド

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オフショ

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド


会社案内

■金具の取付け方法

1. 下部ガイドレールのカット


① レールの品番シールがない側を、右図を参考にカットしてください。

② カットした側の右図の位置にφ5の貫通穴をあけます。(1ヶ所)




2. 下部ガイドレールの組立て

① 下部ガイドレールの品番シール側からマルチソフトクローズユニットを装着してください。レール端部からソフトクローズユニットが抜け出ないようにしてください。




3. 下部ガイドレールの準備


① 図の向きで戸の加工部に挿入します。このとき、戸先の木口面に揃うようにしてください。



4. 下部ガイドレールの取付け



- ① 下部ガイドレールの取付穴を添付ねじで1ヶ所仮固定します。
- ② マルチソフトクローズユニットを引き抜き、穴A、B以外を添付ねじで全て固定します。
- ③ 端面から固定プレートを下図の向きで挿入します。
- ④ 固定プレートの端部と下部ガイドレールの端部、穴AまたはBを揃え、固定プレートを下部ガイドレールとともに添付ねじで全て固定します。




※向きにご注意ください。

5. 上部吊り車の取付け


① 結合ねじをゆるめて、固定カップ部とホルダー部とを分離します。

② 固定カップ部のみ、戸の木口加工部に取付けてください。



6. 上部レールの取付け

- ① レール取付けの前に、図の方向で上部吊り車をレール内に挿入します。
- ② 上枠にレールを取付けてください。



7. 下部ガイドの取付け

- ① 下部ガイドを床の所定の位置に取付けてください。前ページの「■金具の納まり参考図」をご参照ください。