



※ご注意 上下すきま寸法は、最小値同士または最大値同士を足した寸法に設定しますと戸の上下調整ができなくなります。