

戸先にL型ブラケット、戸尻に調整ブラケットを使用する場合

※図中の調整ブラケットはリニアエンジンを取付ける側からみて戸尻側が左に来る「左用」です。

