






■オプションパーツ仕様表

品番	製品寸法図	用途・材質・仕上	価格(税抜)	入数
サブコード 		●中継コード 端子の一方をリアエンジンのコントローラに差込みます。他方をセンサー用コードまたは、スイッチ用コードと接続します。		1本
センサー用メインコード 1個セット用 (スポットセンサー1個セットに同梱)		サブコードとスポットセンサーを接続するためのコードです。		1本
センサー用メインコード 2個セット用 (スポットセンサー2個セットに同梱)		サブコードとスポットセンサーを接続するためのコードです。		1本
クリーンスイッチ用メインコード NEW		サブコードとクリーンスイッチを接続するためのコードです。		1本
スイッチ用メインコード (タッチスイッチ1個セットまたは、2個セットに同梱)		サブコードとタッチスイッチを接続するためのコードです。		1本

ドア錠	1
丁番	2
スライド丁番	3
開き戸金具	4
引戸錠	5
引戸金具	6
上吊式引戸金具	7
移動間仕切金具	8
折戸金具	9
室内用アルミ選	10
取手・引手	11
スライドワイヤーバスケット	12
収納・吊金具	13
その他の家具金物	14
物干金具・諸金具	15
真鍮アンティーク	16
設計施工ガイド	