

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製引戸（浴室には使用できません）

◇引戸の総質量：20kg以下（引戸1枚）

◇引戸の厚さ：24mm以上

◇引戸の幅：570mm以上

◇使用温度範囲：5℃～40℃

◇戸車：ベアリング入りY型戸車（弊社推奨品：FA-1100-BY）

◇下部レール：NYレールまたはDW-131

◇クローズ速度調整：調整できません。

- 「2wayソフトクローズ上部ガイド」1つで開閉どちら側でも枠より約50mm手前で、ソフトクローズが作動します。
- 上部ガイドはレール内に納まっていますので、戸車の脱輪による戸の転倒を防止できます。

■金具の使用場所

AFD-1500 または AFD-1300

●上部レール

●上部レール

FCX-9710

●ソフトクローズ上部ガイド

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。

FC-318

●トリガー

レール内に取付け、ソフトクローズを作動させます。

NYレール
(ツバ付き)

●下部掘込レール

床または敷居に掘込んで使用します。戸車走行溝はY型戸車用の形状になっています。

DW-131

●面付レール

レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。

FA-100-K

●下部調整戸車用キャップ

下部調整戸車用の化粧キャップです。戸の木口面から金具を見せたくないときにお使いください。

FC-339B

●跳ね上がり抑制ベースプレート

ソフトクローズ作動時に、戸が跳ね上がるのを抑制するベースプレートです。

FC-339S

●跳ね上がり抑制スペーサー

ソフトクローズ作動時に、戸が跳ね上がるのを抑制するスペーサーです。

AFD-9710

●上部ガイド

戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。

FA-1100-BY

●下部調整戸車

戸の下部に取付ける戸車です。戸を外さずに戸の上下前後調整ができます。車輪は、脱輪しにくいY型です。

■使用金具例

使用金具の種類	上部レール	下部掘込レール	ソフトクローズ上部ガイド	上部ガイド	FC-339セット	下部戸車	下部戸車用キャップ	価格(税抜)
引戸の形式	AFD-1500	NYレール (ツバ付き)	FCX-9710 FC-318	AFD-9710	FC-339B FC-339S	FA-1100-BY	FA-100-K	AFD-1500とNYレールはアンバーを、FA-100-KはDG色を使用の場合
1本引き	1,820mm 1本	1,820mm 1本	1セット	1ヶ	1セット	2ヶ	2ヶ	¥19,070
2本引違い	1,820mm 2本	1,820mm 2本	2セット	2ヶ	2セット	4ヶ	4ヶ	¥38,140

ご注意

下記をお読みのうえ、正しくお使いください。

- ソフトクローズは、引戸の閉め際に戸が閉まるのをアシストするものです。戸を使用する環境・室温・操作方法などにより閉じる速度にばらつきが生じます。
- 戸を勢よく操作すると、ソフトクローズが正常に機能しません。戸は通常の引戸と同じ力で操作してください。
- ソフトクローズが作動している区間は、解除位置まで戸を開けないと元に戻ってしまいます。また、戸の開け始めは通常の引戸と比べて操作が重く感じられます。
- 必ず使用条件をお守りください。使用条件外で使用する、異常な動作・故障や事故発生の原因になります。
- 施工時は、添付の説明書をお読みいただき、正しい取付けを行ってください。また、取付け後は必ず動作確認をしてください。
- レール加工時の削りカスやホコリなどが、本体内部やレール走行面、吊り車走行部に付着すると、吊り車から異音が発生したり、戸が閉まりきらなくなるおそれがあります。レールクリーナー（291ページ）などでこまめにレール内の掃除をしてください。