SW SYSTEM SW-900 平行収納プラン

FBストライク


床穴加工図

深さ29以上


設計ガイド

■パネルの加工寸法参考図


SW-901(裏面付吊り車) の取付け加工寸法




SW-950(木口付吊り車) の取付け加工寸法



MTSフランス落しの 取付け加工寸法




召し合せクッションの 取付け加工寸法 (受け側・クッション側共通)




※フランス落し·SW-950(木口付 吊り車)の加工と干渉しないよう にしてください。


*かぶせパネルの吊り車取付け位置は、783ページのパネル寸法の求め方を参考にしてください。 ※吊り車の取付位置は、パネルの両端から均等になるようにしてください。 それぞれの吊り車の位置が極端に異なる場合は、パネルが傾くおそれがあります。


マグネット式振止の取付け加工寸法






セーフティーストッパーロングの取付け加工寸法





※ストッパーの中心を43にすると引き残しがおよそ 60になります。ストライクとパネルの隙間は 7mmになるように設定してください。


FG-N 150P(格納下部ガイド) の取付け加工寸法




*FG-N150-FBI# パネル収納用 壁 かぶせパネルの固定 にも使用します。 パネル収納スペース φ21穴 引戸パネルの通過ライン 深さ27以上 FG-N150-FBの取付け方向・

SWボトムタイトの取付け加工寸法 SWボトムタイトのみ取付けの場合

深さ29以上



MTSフランス落しを併用する場合



MTSフランス落し 取付側 ※加工寸法は上図を

参照してください。

床穴は、加工前にパネルの位置調整 や動作確認をし、パネルの最終位置 が確定した後に取付けてください。 ドア錠

1

丁番

2 スライド

> 丁番 3

開き戸 金具 4

引戸錠

5

引戸 金具

> 6 上吊式

引戸金具

8

折戸 金具 9

室内用 アルミ建具

10 取手・ 引手

11 スライドレール ワイヤーバスケット

収納·

吊金具 13

その他の 家具金物 14

物干金具

諸金具 15

真鍮 アンティーク

16

設計 施工 ガイド

会社案内