

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド


会社案内

- オプションのアダプターを使用すると、上部レールとL/T型継ぎ精度良く接続することができます。
また、取付面の段差の影響を受けにくくなります。
 - アダプターを使用する際は、下図に示す専用の上部レールとL/T型継ぎを使用してください。
- ※SW-920とシークレットヒンジのツバの幅寸法は異なるため、同一にそろいません。

■金具の使用場所


SW-922L

●L型継ぎ(ツバ付き)




SW-932L

●L型継ぎ用アダプター




SW-923T

●T型継ぎ(ツバ付き)



SW-933T

●T型継ぎ用アダプター





SW-920

●上部レール(ツバ付き)



SW-931


●上部レール用アダプター



設計ガイド

■レールを取付ける芯材・溝深さについて

パネルの重みで天井が垂れ下がるおそれがあります。
レールを取付ける芯材は、あらかじめ十分な強度を持たせた
構造にしてください。




ご注意

●溝深さについて

※溝深さは、仕上げを含む天井の厚さと芯材の溝深さを合計した寸法です。

※溝深さが指定寸法より大きいと、溝の底面とL型継ぎ・T型継ぎ天面の間にすきまができ、ねじ止めした際にL型継ぎ・T型継ぎが変形してしまいます。
それにより、直線レールとL型継ぎ・T型継ぎに段差が生じ、吊り車が引っ掛かるなど、円滑な操作が行えなくなります。



施工ガイド

■アダプターの取付け方法

レールと継ぎをレイアウト通りに組合わせて、
天面を上にして床面に置き、各種アダプターの
両面テープの剥離紙をはがして上から嵌め込
みます。このとき、アダプターの穴とレールのね
じ穴が合うようにしてください。

