

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内

使用条件

一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)

◇キャッチ保持力:19.6N(2kgf) ※ドア高さ1,900mm×ドア幅650mm、ドア質量12kgの場合


◇対応ドア厚:28mm以上

施工ガイド


■金具の納まり参考図

キャッチ付き上枠付け戸当り

(丁番サイズ 102×102、ドア開き角度135°止めの納まり参考図)




(丁番サイズ 116×102、ドア開き角度122°止めの納まり参考図)



■金具の取付方法

右記手順で取付けると、位置決めが簡単にできます。



キャッチ付き上枠付け戸当りの場合

- ①上枠にアーム中心穴のみ添付ねじを取付け、仮止めします。
アームが左右に振れる程度の余裕を残して仮止めしてください。アーム中心穴の位置は上図「金具の納まり参考図」をご参照ください。
- ②ローラーにキャッチを下から差込みます。
- ③アームを左右に振り、ご使用状況に合わせて、ドアの開き角度を決めます。
- ④添付ねじで、ドア上辺にキャッチを取付けます。
- ⑤添付ねじをアーム外周穴に取付けます。
※戸当りは左右兼用となっているため、アーム外周穴2ヶが捨て穴になってしまう場合がありますが、アーム中心穴を含めて6本の添付ねじで取付けられていれば、実用上の強度に問題はありません。上枠の種類が固定枠の場合は、壁面より内側の位置でねじを取付けてください。
- ⑥ドアを閉める方向に動かしてキャッチからローラーを外し、キャッチの正面から添付ねじで取付けます。

キャッチ無し上枠付け戸当りの場合

上記①③⑤の手順で取付けます。