



施工ガイド

■金具の取付け方法

1.戸に付ける金具の取付け

- ①丁番を所定の位置に取付けます。
- ②戸の吊元側に加工した穴に、下部ピボット(HD-16)、上部ピボット(HD-14)を取付けます。
- ③戸の開き側に使用するHR-200の取付けについては設計・施工ガイド799ページと同手順になります。




2.レールの取付け

- ①レールを取付ける前に、図に示す方向で上部吊り車の車部をレール内に挿入します。
- ※上部吊り車の向きにご注意ください。
- ②レールを取付けてください。

※ホルダー部の向きは、レール挿入後も自由になります。



3.ピボット受け金具(HR-11)の取付け

- ①枠にレールを取付けた後に固定ねじで軽く固定します。
- ※受坪が枠側に向くようにしてください。



■戸の吊込み

- ①ピボット受け金具(HR-11)は上部レールに固定しないでフリーの状態にして、図1のように、下部ピボット受け金具(HD-15NL)よりも開き側の方へずらしておきます。
- ②戸を傾けて、下部ピボット(HD-16)を下部ピボット受け金具(HD-15NL)に入れます。
- ③図2のように、戸を垂直に立てていながら、上部ピボット(HD-14)を上部レール内のピボット受け金具(HR-11)に入れます。
- ④戸の開き側に取付けてある固定カップ部に、上部吊り車と下部ガイドのホルダー部をパチンという音がするまで差込みます。
- ⑤吊元位置を定位置まで移動させ、最後に、上部ピボット受け金具をドライバーで、下部ピボット受け金具をスパナでしっかりと固定してください(図3)。






■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合

→各金具の調整部で、上下・左右の調整をしてください

- ①調整は戸を吊ったままの状態で行えます。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整をしやすい場合があります。

開き戸
金具

1

引戸
金具

2

上吊式
引戸金具

3

AFD

HR

SD

連動引戸

オプション

引戸錠

4

移動
間仕切
金具

5

室内用
アルミ
建具

6

折戸
金具

7

取手・
引手

8

スライド
丁番

9

スライド
ワイヤー
バスケット

10

収納・
吊金具

11

その他の
家具金物

12

物干金具・
諸金具

13

設計
施工
ガイド

会社案内