


施工ガイド

■金具の取付け方法


1. 戸に付ける金具の取付け

- ①HD-37(折戸用丁番)を戸の丁番用加工部に取付けます。
- ②戸の上面部に加工したHR-240用縦穴、横穴に埋込みピンおよびHR-240を取付けます(図1)。
- ③固定ブロックおよび吊元固定金具は、まず図に示すように戸に取付ける前にホルダー部の結合ねじを左へ回し、固定カップ部より分離します(図2)。
- ④固定カップ部のみ戸の木口加工部に取付けてください(図2)。





2. レールの取付け

- ①レールを取付ける前に図に示す方向で固定ブロックをレール内に挿入します(図3)。
- ②レールは、中に固定ブロックを挿入した状態で取付けてください。






3. 下部吊元固定金具の取付け

- ①吊元固定金具を床にねじ止めします。




■戸の吊込み

- ①戸に取付けたHR-240のランナー部分を上部レールの中に挿入します(図1)。
- ②固定カップ部に固定ブロックおよび吊元固定金具のホルダー部を差込み、結合ねじを締めて固定します(図2)。
- ③HR-250N固定ブロックの位置を合わせ、固定ねじでレールに固定します(図2)。
- ④レール端部に点検口用レールを取付けます(図3)。




■戸の位置調整

戸の位置が上がり過ぎたり、下がり過ぎたり、傾いたりしている場合
 ➡固定ブロックおよび上部吊り車で、上下調整してください




- ①調整は戸を吊ったままの状態で行えます。
 - ②上部吊元固定ブロックホルダー部の上下調整ねじを回すと、戸の上下調整ができます。
 - ③上部吊り車の上下調整はスパナ-950で行います。
- ※調整時に戸を持ち上げると、調整しやすい場合があります。



戸が[図1]のように蛇行している場合
 ➡丁番で、修正してください

- ①戸を開けた状態で、[図2]のように丁番に付いている調整ねじを回すと蛇行修正ができます。



開き戸金具	1
引戸金具	2
上吊式引戸金具	3
AFD	
HR	
SD	
連動引戸	
オプション	
引戸錠	4
移動間仕切金具	5
室内用アルミ金具	6
折戸金具	7
取手・引手	8
スライド丁番	9
スライドワイヤーバスケット	10
収納・吊金具	11
その他の家具金物	12
物干金具・諸金具	13
設計施工ガイド	
会社案内	